

# A Product Information Sheet

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation
<b>C</b> Model ID	TX-24FW334
<b>D</b> Energy efficiency class	A+
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	60 cm / 24 inches
<b>F</b> On mode average power consumption	19,0 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	27 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption	0,01 W
<b>J</b> Screen resolution	1366 x 768



**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	<b>A</b> Produktdatenblatt
	<b>B</b> Name des Lieferanten
	<b>C</b> Modellkennung
	<b>D</b> Energieeffizienzklasse
	<b>E</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale
	<b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	<b>J</b> Bildschirmauflösung
	<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
<b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	
<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	

Nederlands	<b>A</b> Productinformatieblad
	<b>B</b> Naam van de leverancier
	<b>C</b> Typeaanduiding
	<b>D</b> Energie-efficiëntieklasse
	<b>E</b> Zichtbare scherm diagonaal
	<b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand
	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik
	<b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand
	<b>J</b> Schermresolutie
	<b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
<b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	
<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	

Italiano	<b>A</b> Scheda informativa del prodotto
	<b>B</b> Nome del fornitore
	<b>C</b> Identificatore del modello
	<b>D</b> Classe di efficienza energetica
	<b>E</b> Diagonale dello schermo visibile
	<b>F</b> Consumo di energia in modo acceso
	<b>G</b> Consumo annuo di energia
	<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
	<b>I</b> Consumo di energia in modo spento
	<b>J</b> Risoluzione dello schermo
	<b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
<b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	
<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	

Français	<b>A</b> Fiche d'information sur le produit
	<b>B</b> Nom du fournisseur
	<b>C</b> Référence du modèle
	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique
	<b>E</b> Diagonale d'écran visible
	<b>F</b> Consommation électrique en mode marche
	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
	<b>H</b> Consommation électrique en mode veille
	<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt
	<b>J</b> Résolution de l'écran
	<b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
<b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	
<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	

Español	<b>A</b> Ficha de información del producto
	<b>B</b> Nombre del proveedor
	<b>C</b> Identificador del modelo
	<b>D</b> Clase de eficiencia energética
	<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla
	<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido
	<b>G</b> Consumo de energía anual
	<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
	<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado
	<b>J</b> Resolución de la pantalla
	<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
<b>L</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa	
<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	

Svenska	<b>A</b> Produktinformationsblad
	<b>B</b> Leverantörens namn
	<b>C</b> Modellbeteckning
	<b>D</b> Energieeffektivitetsklass
	<b>E</b> Synlig skärmdiagonal
	<b>F</b> Effektförbrukning i påläge
	<b>G</b> Årlig energiförbrukning
	<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
	<b>I</b> Effektförbrukning i frånläge
	<b>J</b> Skärmupplösning
	<b>K</b> Energiförbrukning "XYZ" kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
<b>L</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv	
<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

Dansk	<b>A</b> Datablad for produktet
	<b>B</b> Leverandør
	<b>C</b> Modellnævning
	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse
	<b>E</b> Synlig skjærmdiagonal
	<b>F</b> Effektforbrug i påslått tilstand målt
	<b>G</b> Årlig energiforbrug
	<b>H</b> Effektforbruket i hviletilstand
	<b>I</b> Effektforbruket i avslått tilstand
	<b>J</b> Skjermopløsning
	<b>K</b> Energiforbruk XYZ kWh per år, utreket på grunnlag av effektforbruket til eit fjernsyn som vert nytta fire timar per dag i 365 dagar. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis fjernsynet vert nytta.
<b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	
<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	

Suomi	<b>A</b> Tuoteselosteella
	<b>B</b> Tavarantoimittaja
	<b>C</b> Mallitunniste
	<b>D</b> Energiatehokkuusluokka
	<b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä
	<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa
	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
	<b>H</b> Tehonkulutus valmiustilassa
	<b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa
	<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio
	<b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.
<b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikäään toiminto ei ole käytössä	
<b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.	

Lietuvių	<b>A</b> Gaminio informacijos lapas
	<b>B</b> Tiekėjo pavadinimas
	<b>C</b> Tiekėjo modelio žymuo
	<b>D</b> Energijos vartojimo efektyvumo
	<b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė
	<b>F</b> Išmatuota veikimo režimu vartojama galia
	<b>G</b> Metus suvartojamos energijos kiekis
	<b>H</b> Budėjimo režimu vartojama galia
	<b>I</b> Išjungties režimu vartojama galia
	<b>J</b> Fizinio ekrano vaizdo
	<b>K</b> Suvartojamos energijos kiekis XYZ kWh per metus, kai televizijos aparatas energiją vartoja veikiančias 4 valandas per dieną 365 dienas. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklausoma nuo to, kaip televizijos aparatas naudojamas
<b>L</b> Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija	
<b>M</b> Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	

Português	<b>A</b> Ficha de informação do produto
	<b>B</b> Fornecedor
	<b>C</b> Identificador de modelo
	<b>D</b> Classe de eficiência energética
	<b>E</b> Diagonal visível do ecrã
	<b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado ativo
	<b>G</b> Consumo de energia anual
	<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	<b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desativação
	<b>J</b> Resolução do ecrã
	<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
<b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está ativada qualquer função	
<b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	

Dansk	<b>A</b> Produktdatablad
	<b>B</b> Leverandør
	<b>C</b> Modelidentifikation
	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse
	<b>E</b> Synlig skærmdiagonal
	<b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand
	<b>G</b> Årlige energiforbrug
	<b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand
	<b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand
	<b>J</b> Skærmpopløsning
	<b>K</b> Skærmpopløsning
<b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
<b>L</b> Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	
<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.	

Български	<b>A</b> продуктова информационен лист
	<b>B</b> Доставчик
	<b>C</b> Идентификатор на модела
	<b>D</b> Клас на енергийна ефективност
	<b>E</b> Видим диагонал на екрана
	<b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“
	<b>G</b> Годишна консумация на енергия
	<b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“
	<b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“
	<b>J</b> Разделителна способност на екрана
	<b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
<b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция	
<b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикетата върху задния капак на телевизора.	

<b>Română</b>	<b>A</b>	Fișă cu informații despre produs
	<b>B</b>	Numele furnizorului
	<b>C</b>	Referința modelului stabilită de furnizor
	<b>D</b>	Clasa de eficiență energetică
	<b>E</b>	Diagonala vizibilă a ecranului
	<b>F</b>	Puterea consumată în modul activ
	<b>G</b>	Consumul anual de energie
	<b>H</b>	Puterea consumată în modul standby
	<b>I</b>	Puterea consumată în modul oprit
	<b>J</b>	Rezoluția ecranului
	<b>K</b>	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
	<b>L</b>	Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție
	<b>M</b>	Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.

<b>Latvisi</b>	<b>A</b>	Ražojuma informācijas lapa
	<b>B</b>	Piegādātājs
	<b>C</b>	Modeļa identifikators
	<b>D</b>	Energoefektivitātes klase
	<b>E</b>	Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli
	<b>F</b>	Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>G</b>	Ikgadējais enerģijas patēriņš
	<b>H</b>	Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>I</b>	Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>J</b>	Ekrāna izšķirtspēja
	<b>K</b>	Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
	<b>L</b>	Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija
	<b>M</b>	Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.

<b>Polski</b>	<b>A</b>	Karta informacyjna produktu
	<b>B</b>	Dostawca
	<b>C</b>	Identyfikator modelu
	<b>D</b>	Klasa efektywności energetycznej
	<b>E</b>	Przekątna widzialna ekranu
	<b>F</b>	Zużycie energii w trybie włączenia
	<b>G</b>	Roczne zużycie energii
	<b>H</b>	Zużycie energii w trybie czuwania
	<b>I</b>	Zużycie energii w trybie wyłączenia
	<b>J</b>	Rozdzielczość ekranu
	<b>K</b>	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
	<b>L</b>	Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.
	<b>M</b>	Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdujący się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.

<b>Magyar</b>	<b>A</b>	Terméksimertető adatlap
	<b>B</b>	Beszállító
	<b>C</b>	Típusazonosító
	<b>D</b>	Energiahatékonysági osztály
	<b>E</b>	Látható képtől nagysága
	<b>F</b>	Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>G</b>	Éves energiafogyasztás
	<b>H</b>	Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>I</b>	Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>J</b>	Képernyőfelbontás
	<b>K</b>	A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
	<b>L</b>	Amikor a TV-t a távirányítóval kikapcsolják ki, és nincs aktív funkció
	<b>M</b>	További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét.

<b>Česky</b>	<b>A</b>	Informačním listem výrobku
	<b>B</b>	Dodavatel
	<b>C</b>	Identifikační značka modelu
	<b>D</b>	Třída energetické účinnosti
	<b>E</b>	Viditelná úhlopříčka obrazovky
	<b>F</b>	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
	<b>G</b>	Roční spotřeba elektrické energie
	<b>H</b>	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	<b>I</b>	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	<b>J</b>	Rozlišení obrazovky
	<b>K</b>	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
	<b>L</b>	Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.
	<b>M</b>	Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

<b>Ελληνικά</b>	<b>A</b>	Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν
	<b>B</b>	Προμηθευτής
	<b>C</b>	Αναγνωριστικό μοντέλου
	<b>D</b>	Τάξη ενεργειακής απόδοσης
	<b>E</b>	Ορατή διαγώνιος οθόνης
	<b>F</b>	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
	<b>G</b>	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	<b>H</b>	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	<b>I</b>	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	<b>J</b>	Ανάλυση οθόνης
	<b>K</b>	Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
	<b>L</b>	Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες
	<b>M</b>	Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.

<b>Türkçe</b>	<b>A</b>	Ürün bilgi sayfası
	<b>B</b>	Tedarikçi
	<b>C</b>	Model No
	<b>D</b>	Enerji verimlilik sınıfı
	<b>E</b>	Görülebilir ekran köşegeni
	<b>F</b>	Açık moda güç tüketimi
	<b>G</b>	Yıllık enerji tüketimi
	<b>H</b>	Beklemede güç tüketimi
	<b>I</b>	Kapalı moda güç tüketimi
	<b>J</b>	Ekran çözünürlüğü
	<b>K</b>	365 gün boyunca günde 4 saat çalışın televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
	<b>L</b>	Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken
	<b>M</b>	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

<b>Hrvatski</b>	<b>A</b>	Informacijski list proizvoda
	<b>B</b>	Dobavljač
	<b>C</b>	Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela
	<b>D</b>	Razred energetske učinkovitosti
	<b>E</b>	Dijagonala vidljivog zaslona
	<b>F</b>	Potrošnja električne energije u stanju uključer
	<b>G</b>	Godišnji potrošnja energije
	<b>H</b>	Potrošnja energije u stanju mirovanja
	<b>I</b>	potrošnja energije u stanju isključenosti
	<b>J</b>	Rezolucija zaslona
	<b>K</b>	Potrošnja energije XYZ kWh godišnje (kWh/god), na temelju potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.
	<b>L</b>	kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna
	<b>M</b>	Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.

<b>Slovensky</b>	<b>A</b>	Informačný list výrobku
	<b>B</b>	Dodávateľ
	<b>C</b>	Identifikačný znak modelu
	<b>D</b>	Trieda energetickej efektívnosti
	<b>E</b>	Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky
	<b>F</b>	Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia
	<b>G</b>	Ročná spotreba elektrickej energie
	<b>H</b>	Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
	<b>I</b>	Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
	<b>J</b>	Rozlíšenie obrazovky
	<b>K</b>	Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.
	<b>L</b>	keď je televizor zapnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia
	<b>M</b>	Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.

<b>Eesti</b>	<b>A</b>	Tootekirjeldus
	<b>B</b>	Tarnija
	<b>C</b>	Mudelitähis
	<b>D</b>	Energiatõhususe klass
	<b>E</b>	Ekraani nähtava osa diagonaal
	<b>F</b>	Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
	<b>G</b>	Aastane energiatarbimine
	<b>H</b>	Ooteseisundi elektritarbimine
	<b>I</b>	Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	<b>J</b>	Ekraani resolutsioon
	<b>K</b>	Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisior töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.
	<b>L</b>	kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.
	<b>M</b>	Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.

<b>Srpski</b>	<b>A</b>	Informativni list proizvoda
	<b>B</b>	Dobavljač
	<b>C</b>	ID modela
	<b>D</b>	Klasa energetske efikasnosti
	<b>E</b>	Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)
	<b>F</b>	Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja
	<b>G</b>	Godišnja potrošnja struje
	<b>H</b>	Potrošnja struje u stanju pripravnosti
	<b>I</b>	Potrošnja u režimu isključenog napajanja
	<b>J</b>	Rezolucija ekrana
	<b>K</b>	Potražnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načina korišćenja televizora.
	<b>L</b>	Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija
	<b>M</b>	Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.

<b>Slovenščina</b>	<b>A</b>	Informacijski list izdelka
	<b>B</b>	Dobaviteljovo ime
	<b>C</b>	Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela
	<b>D</b>	Razred energetske učinkovitosti
	<b>E</b>	Vidna diagonala zaslona
	<b>F</b>	Poraba moči v stanju delovanja
	<b>G</b>	Letna poraba energije
	<b>H</b>	Poraba moči v stanju pripravljenosti
	<b>I</b>	Poraba moči v stanju izključenosti
	<b>J</b>	Ločljivost zaslona
	<b>K</b>	Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja
	<b>L</b>	Ko je televizor izklopljen z daljinskim upravljalnikom in nobena funkcija je aktivna
	<b>M</b>	Za več informacij o nazivno močjo glejte nalepko na zadnjem pokrovu televizorja.

<b>Maltese</b>	<b>A</b>	Skeda informattiva dwar il-prodott
	<b>B</b>	Isem il-fornitur
	<b>C</b>	Identifikatur tal-mudell tal-fornitur
	<b>D</b>	Klassi tal-effiċjenza enerġetika
	<b>E</b>	Iskrin viżibbli djagonali
	<b>F</b>	Konsum tal-enerġija bil-modalità Mixgħul
	<b>G</b>	Konsum annwali tal-Eneġġija
	<b>H</b>	Konsum tal-enerġija bil-modalità Stennija
	<b>I</b>	Konsum tal-enerġija bil-modalità Mitfi
	<b>J</b>	Riżoluzzjoni tal-iskrin
	<b>K</b>	Konsum tal-enerġija XYZ kWh fis-sena, abbażi ta' konsum tal-enerġija tat-televixin imhaddem għal 4 sigħat kuljum għal 365 jum. Il-konsum reali tal-enerġija jiddependi fuq kif jintuża t-televixin.
	<b>L</b>	meta l-TV huwa mitfi bil-kontroll remot u l-ebda funzjoni hija attivata
	<b>M</b>	Għal aktar informazzjoni dwar klassifikazzjoni tal-qawwa nominali tara tikketta fuq il-qoxra ta' wara tal-TV.